

Flexisil LO

Tuyau pour aspiration et refoulement dans les circuits des refroidissement



Applications:

tuyau spiralé revêtement nodule en silicone pour refoulement d'air chaud, de gaz d'échappement ou de liquides, comme de l'eau et d'antigel, avec une bonne résistance aux huiles minérales. Utilisé dans les systèmes de refroidissement des moteurs automobiles et véhicules industriels exigeant une résistance aux températures élevées. (Pour eau et antigel gamme de température de -40°C à + 100°C).

Caoutchouc de silicone
Ignifuge
Aspect brillante

Normes:

Melanges caoutchouc retardant la flamme selon ASTM C-542. SAE J20 R2.



Tube:

silicone rouge lisse.

Armature:

nappes synthétiques et spirale en acier noyée.

Revêtement:

silicone, rouge, nodule, brillant ne propageant pas la flamme selon la ASTM C-542.

Gamme de températures:

de -50°C à +200°C pour quelques minutes pointes à +220°C.

Marquage:

de transfert de couleur blanche "IVG Hot (logotype application)...".



Flexisil LO



Référence	Diamètre intérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1600705	19	3/4	3	45	9	135	0,5	0,5	70	2,8	0,9	60	200
1600706	25	1	3	45	9	135	0,67	0,45	90	3,5	0,9	60	200
1498061	38	1 1/2	3	45	9	135	1,02	0,69	130	5,1	0,9	60	200
1478206	51	2	3	45	9	135	1,31	0,88	200	7,9	0,9	60	200
1479512	63,5	2 1/2	3	45	9	135	1,59	1,07	300	11,8	0,9	60	200
1493167	76	3	3	45	9	135	1,99	1,34	350	13,8	0,9	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. Autres couleurs.

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).